

# AQURON 2000

ULTIMATE CONCRETE WATERPROOFING

NON TOXIC  
NO ISOCYANATES

## Mô tả sản phẩm

AQURON 2000 là dung dịch gốc nước trong suốt, phân tử liên kết với bề mặt bê tông cho khả năng chống thấm, chịu mài mòn, hỗ trợ đóng rắn.

## Quy trình thi công

### ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

1. Không thi công Aquron2000 nếu nhiệt độ không khí hoặc nhiệt độ nền dưới 2,8°C hoặc dự báo thời tiết nhiệt độ thấp hơn 2,8°C trong 6h tiếp theo.
2. Nếu nhiệt độ mặt bê tông quá nóng, phun đủ nước để làm giảm nhiệt độ.
3. Trong điều kiện gió to cần lưu ý khi thi công, nếu để Aquron2000 khô, nền ánh kim hoặc bóng như gương. Cần dùng nước phun rửa trước khi Aquron2000 bị thổi khô trên mặt bê tông.
4. Do Aquron2000 là sản phẩm gốc nước, cần tiếp xúc nền bê tông nên cần làm sạch các lớp sơn phủ hay dầu mỡ bám trên bề mặt.
5. Không pha loãng
6. Sau khi phun Aquron2000, chờ 28 ngày nếu là bê tông mới, chờ 72h nếu là bê tông cũ trước khi sơn phủ.
7. Aquron2000 hàn gắn bên trong bê tông, không hàn gắn vết nứt to, nứt kết cấu.

### QUY TRÌNH THI CÔNG

1. Nếu là bê tông cũ, phun Aquron2000 bằng máy phun áp suất cao (0.19,25<sup>0</sup>)
2. Làm ẩm bề mặt trước khi phun, quét sạch vũng nước, giữ ẩm bề mặt cho đến khi phun Aquron2000.
3. Định lượng phun Aquron2000 khoảng 5m<sup>2</sup>/L trên bề mặt bê tông có độ rỗ, độ ngấm thông thường. Để đạt yêu cầu che phủ như trên, thường phun ít nhất 2 lớp. Lớp 1 phun theo 1 chiều đồng nhất, chờ 10-60ph, không để bề mặt khô rồi mới phun lớp 2 theo chiều vuông góc với lớp 1.
4. Khi phun, giữ khoảng cách đầu phun và bề mặt bê tông khoảng 20-30cm. Có thể dùng thiết bị hỗ trợ để dàn trải đều hóa chất trên bề mặt.
5. Bề mặt phải được phun đẫm Aquron2000, nhưng không để lại vũng, dùng chổi gạt vũng 15-30ph sau khi phun, không được để vũng đọng khô.
6. Luôn phun hóa chất từ vị trí thấp nhất lên vị trí cao. Nếu phun lên tường, phun từ dưới lên trên theo chiều thẳng đứng.
7. Trước khi thi công sơn sàn đã phun Aquron2000, tuân theo các quy tắc Aquron 5 QUY TẮC & 8 CẢNH BÁO. Kiểm tra Aquron đã ngấm vào bê tông, làm sạch dầu mỡ, muối .... Phun và làm sạch bề mặt bằng nước trước khi thi công sơn sàn, chất bám dính.
8. Nếu dùng cho tường, sàn chịu áp suất thủy tĩnh. Ít nhất phun 2 lớp, lớp thứ 2 phun ngay sau lớp 1. Không để lớp 1 khô trước khi phun lớp 2.

**THỜI GIAN KHÔ:** 2h ở điều kiện 21°C.

**CẢNH BÁO:** Nếu dính hóa chất lên kính hoặc vật liệu nhôm, cần rửa sạch ngay.

**VỆ SINH DỤNG CỤ THIẾT BỊ:** rửa sạch bằng nước sau khi thi công.



Australia 1800 693 694

[www.markhamglobal.com.au](http://www.markhamglobal.com.au)

New Zealand 0800 693 694

[www.markhamglobal.com](http://www.markhamglobal.com)

United Kingdom 03334 56 57 58

[www.markhamglobal.co.uk](http://www.markhamglobal.co.uk)

Liên hệ Nhà phân phối: **ITSV CO., LTD**

**Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc Tế Việt**

40/20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Tel: **0904128909** - E: **chau@itsv.com.vn**

